



タキシード

前釦デザイン

S1 (拝)




W6




袖釦：3
 胸ポケット：ハコ
 腰ポケット：両玉フタナシ
 ベント：ナシ
 台場：ナシ
 ステッチ：ナシ
 胴裏：背抜き
 使用裏地：サベリ
 内ポケット：左右クモフタ釦止め (口巾 14cm)
 ペンポケット：付き (口巾 5cm)
 タバコポケット：付き (口巾 10cm)
 芯地：接着&毛芯
 ※パターンは既存の (model.J11 等) から選択

衿型


ショールカラー A



ショールカラー B




ピーク (衿穴ナシ)




胴裏仕様

背抜き




タキシード用側章付き (拝絹) パンツ



タック：ナシ、1本、2本、3本
 (既存のパターンから選択)
 ループ：9本 (ウエスト 76cm 未満の場合は 8本)
 ループ下り：1cm
 ループ巾：1cm
 前立て：ファスナー (ナイロン)
 脇ポケット：ナナメ 0.7cm ステッチ入
 ピスポケット：左右両玉 (左釦止め) 口巾 14cm
 オビ巾：3.5cm
 ヒザ裏：付き
 腰裏：マーベルト
 袋地：レギュラー
 釦：レギュラー
 小股：三角シック、ミシン止め、棒シック
 側章：拝絹地 (巾 1.8cm) ジャバラ側章

前カット

レギュラー



角

